




### Nodig:

1. 1 CD
2. 1 AA batterij
3. 1 3v motortje
4. Gum van en potlood
5. 3 Elektriciteit draden
6. Tape voor de draden
7. Aan en uit knopje
8. Schaar/lijm/striptang/mesje
9. Papier om ogen en mond te maken
10. 1 dekseltje Starbucks Frappuccino



### Aan de slag:

1. Verzamel je materiaal
2. Strip de 3 elektriciteit draden
3. Verbind 2 draden met je motortje
4. Snij het gummetje van je potlood
5. Druk deze op de achterkant van je motor
6. Verbind 2 draadjes aan de aan en uit knop
7. Test je motortje
8. Lijm je motortje in het gaatje van de CD vast (laat even goed drogen)
9. Versier het dekseltje met ogen en een mond
10. Tape de draden goed vast
11. Tape je batterij aan de cd vast
12. Zet het dekseltje op de CD, zorg dat het aan en uitknopje er uitsteekt
13. Lijm het dekseltje vast op de cd (laat goed drogen)



<https://www.youtube.com/watch?v=7QAj8TVd8GM>

W O B B L Y

